

Centralny Serwis CLAGE Polska Sp. z o.o. ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań tel. 61 84 99 408 faks 61 84 99 409 www.clage.pl	INSTRUKACJA MONTAŻU Przełącznik przeciążeniowy LAB Nr. art 82260			
05.2009				Strona: 1 von 2

I. Bezpieczeństwo

- Montaż i pierwsze uruchomienie produktu może być wykonane tylko przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i na podstawie instrukcji montażu z uwzględnieniem norm i przepisów dotyczących instalacji.
- Urządzenie używać tylko wówczas, jeżeli zostało poprawnie zainstalowane i jest w nienagannym stanie!
- Jakakolwiek zmiana w urządzeniu nie jest dopuszczalna
- Przewód zasilający może być skrócony jeżeli zostaną uwzględnione odpowiednie normy.
- Nigdy nie otwierać urządzenia bez uprzedniego wyłączenia zasilania

II. Przeznaczenie i użytkowanie

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego
- Przełącznik przeciążeniowy umożliwia podłączenie podgrzewacza przepływowego typ CDX11-U, CEX-U, CEX, CFX-U do istniejącego przyłącza stałego kuchenki elektrycznej, sterowanej elektromechanicznie, jeżeli nie ma innej możliwości zastosowania osobnego przyłącza elektrycznego dla podgrzewacza.
- Jeżeli podgrzewacz przepływowy jest podłączony we współpracy z kuchenką elektryczną, nastąpi automatyczne odłączenie zasilania kuchenki na czas poboru ciepłej wody. Przełącznik przeciążeniowy może być stosowany wyłącznie z kuchenką sterowaną elektromechanicznie! Wskaźnik pozostałości ciepła jest wyłączony na czas poboru wody!
- **Podgrzewacz przepływowy powinien być ustawiony na temperaturę 45°C lub wyższą.**

III. Informacje dotyczące montażu

- Przy instalacji należy uwzględnić normy PN oraz DIN VDE 0100 i DIN 1988 oraz obowiązujące normy danego kraju z uwzględnieniem wymogów miejscowych Zakładów Energetycznych
- Urządzenie musi być łatwo dostępne dla celów serwisowych.

IV. Przyłącze elektryczne

- Przed podłączeniem urządzenia należy wyłączyć zasilanie elektryczne w instalowanym obwodzie
- Przyłącze elektryczne musi być podłączone tylko do stałej puszki przyłączeniowej.
- Urządzenie musi być podłączone do obwodu ochronnego.

Przewód zasilający „podgrzewacza przepływowego“ należy podłączyć zgodnie z opisem listwy przyłączeniowej w następujący sposób: (patrz oznaczenia na liście przyłączeniowej podgrzewacza)

L1 – czarny przewód

L2 – szary przewód

L3 – brązowy przewód / N PE



V. Centralny Serwis

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z naszym Centralnym Serwisem CLAGE Polska
 tel. 618499408 faks 618499409 e-mail: serwis@clage.pl

W przypadku usterki /nieprawidłowości należy urządzenie przesać do Centralnego Serwisu załączając opis problemu oraz kopie dokumentu zakupu

VI. Schemat urządzenia

