


<b>termet s.a.</b>	GAZOWY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
ul. Długa 13 58-160 Świebodzice	WKJ65T0.00.00.00/XXYV	GCB-S65T-25 TERMET APLA
	EPREL	2364811

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń		A	
Znamionowa moc cieplna	$P_{rated}$	24	kW
Roczne zużycie energii	$Q_{HE}$	48.1	GJ
Sezonowa efektywność energetyczna podgrzewania pomieszczeń	$\eta_s$	94	%
Poziom mocy akustycznej	$L_{WA}$	49	dB
Praca w godzinach poza szczytowym obciążeniem		-----	
<b>Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza pomieszczeń</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalacja powietrzno- spalinowa dla kotłów typu C musi spełniać warunki techniczne przedstawione w instrukcji wyrobu. Adaptery łączące kocioł z układem rurowym muszą posiadać króćce pomiarowe.</li> <li>• Instalacja powietrzno- spalinowa musi być szczelna.</li> <li>• Zainstalowanie kotła powierz kompetentnej i odpowiednio wykwalifikowanej osobie 1) . Zadbaj o to by instalator pisemnie potwierdził dokonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazowej po podłączeniu do urządzenia,</li> <li>• Niedopuszczalne jest instalowanie i uruchamianie kotła w pomieszczeniu, w którym trwają prace budowlane.</li> <li>• Czystość powietrza i pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany kocioł musi odpowiadać normom stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi.</li> <li>• Na instalacji c.o., w.u. i gazowej muszą być zainstalowane odpowiednie filtry, które nie stanowią wyposażenia kotła.</li> <li>• Usterki spowodowane brakiem filtrów na instalacji c.o. i w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie będą usuwane w ramach gwarancji.</li> <li>• Instalacja c.o. musi być dokładnie przepłukana, a czystość wody w instalacji c.o. powinna być porównywalna z czystością wody użytkowej.</li> <li>• Pierwszego uruchomienia kotła a także jego napraw, regulacji i konserwacji może dokonywać wyłącznie AUTORYZOWANY SERWIS TERMET.</li> <li>• Kocioł musi być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą,</li> <li>• Nie dokonuj we własnym zakresie żadnych napraw lub przeróbek kotła.</li> <li>• Nie przytykaj kratki nawiewnych i wyciągowych.</li> <li>• Nie przechowuj w pobliżu kotła pojemników z substancjami łatwopalnymi, agresywnymi – działającymi silnie korodująco.</li> </ul>			
1) Pod pojęciem osoba wykwalifikowana rozumie się osoby posiadające kwalifikacje techniczne w dziedzinie domowych czynności montażowych niezbędnych do przyłączenia urządzeń do instalacji gazowej, c.o. i odprowadzającej spaliny, tak jak to przewidują obowiązujące przepisy i normy.			