



| | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|
| termet s.a. ul. Długa 13 58-160 Świebodzice | GAZOWY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA | |
| | WKD65G0.00.00.00/XXYV | GCB-C65G-25/30 TERMET APLA |
| | EPREL | 2364804 |

| | | | |
|--|---|-------|-----|
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń |  | A | |
| Deklarowany profil obciążenia | | XL | |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania wody |  | A | |
| Znamionowa moc cieplna | P_{rated} | 24 | kW |
| Roczne zużycie energii | Q_{HE} | 48.1 | GJ |
| Roczne zużycie energii elektrycznej | AEC | 34 | kWh |
| Roczne zużycie paliwa | AFC | 19 | GJ |
| Sezonowa efektywność energetyczna podgrzewania pomieszczeń | η_s | 94 | % |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody | η_{wh} | 80 | % |
| Poziom mocy akustycznej | LWA | 49 | dB |
| Praca w godzinach poza szczytowym obciążeniem | | ----- | |
| Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza pomieszczeń | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Instalacja powietrzno- spalinową dla kotłów typu C musi spełniać warunki techniczne przedstawione w instrukcji. Adaptery łączące kocioł z układem rurowym muszą posiadać króćce pomiarowe. • Instalacja powietrzno- spalinowa musi być szczelna. • Zainstalowanie kotła powierz kompetentnej i odpowiednio wykwalifikowanej osobie 1) . Zadbaj o to by instalator pisemnie potwierdził dokonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazowej po podłączeniu do urządzenia, • Niedopuszczalne jest instalowanie i uruchamianie kotła w pomieszczeniu, w którym trwają prace budowlane. • Czystość powietrza i pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany kocioł musi odpowiadać normom stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi. • Na instalacji c.o., w.u. i gazowej muszą być zainstalowane odpowiednie filtry, które nie stanowią wyposażenia kotła. • Usterki spowodowane brakiem filtrów na instalacji c.o. i w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie będą usuwane w ramach gwarancji. • Instalacja c.o. musi być dokładnie przepłukana, a czystość wody w instalacji c.o. powinna być porównywalna z czystością wody użytkowej. • Pierwszego uruchomienia kotła a także jego napraw, regulacji i konserwacji może dokonywać wyłącznie AUTORYZOWANY SERWIS TERMET. • Kocioł musi być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą, • Nie dokonuj we własnym zakresie żadnych napraw lub przeróbek kotła. • Nie przytykaj kratki nawiewnych i wyciągowych. • Nie przechowuj w pobliżu kotła pojemników z substancjami łatwopalnymi, agresywnymi – działającymi silnie korodująco. | | | |
| <p>1) Pod pojęciem osoba wykwalifikowana rozumie się osoby posiadające kwalifikacje techniczne w dziedzinie domowych czynności montażowych niezbędnych do przyłączenia urządzeń do instalacji gazowej, c.o. i odprowadzającej spaliny, tak jak to przewidują obowiązujące przepisy i normy.</p> | | | |