




# PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE **GEBERIT SIGMA** 8 cm




| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.622.14.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.622.FW.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.622.JK.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.622.JL.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.622.JT.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.622.QB.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.622.QD.1 | 111.796.00.2 |







| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.622.QF.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.622.SI.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.622.SJ.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.622.ID.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.00.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.11.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.21.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.DW.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.GH.2 | 111.796.00.2 |






| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.JK.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.JL.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.JM.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.JV.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.JX.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.SD.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.SQ.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.788.TG.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.670.00.2 | 111.796.00.2 |





| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.670.11.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.670.DW.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.670.JM.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.670.JV.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.670.JX.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.670.QB.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.671.00.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.671.11.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.671.DW.2 | 111.796.00.2 |



| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.671.JM.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.671.JV.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.671.JW.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.671.JX.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.671.QD.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.672.00.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.672.11.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.672.DW.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.672.JM.2 | 111.796.00.2 |



| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.672.JV.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.672.JX.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.672.QF.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, do wypełnienia przez klienta | 115.788.00.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.629.14.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.629.FW.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.629.JK.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.629.JL.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.629.JT.1 | 111.796.00.2 |







| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.629.QB.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.629.QD.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.629.QF.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.629.SI.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.629.SJ.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.629.ID.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, wykończenie wybrane przez klienta | 004.611.00.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, wykończenie wybrane przez klienta | 004.611.00.3 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.628.14.1 | 111.796.00.2 |








| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.628.FW.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.628.JK.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.628.JL.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.628.JT.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.628.QB.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.628.QD.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.628.QF.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.628.SI.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.628.SJ.1 | 111.796.00.2 |

| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.628.ID.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, wykończenie wybrane przez klienta | 004.610.00.2 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, wykończenie wybrane przez klienta | 004.610.00.3 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.884.00.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.884.JK.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.884.JL.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.884.JM.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.884.JV.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.884.JX.1 | 111.796.00.2 |



| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.884.SI.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.884.SJ.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom | 115.884.TG.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.650.00.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.650.JM.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.650.JV.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.650.JX.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.650.SI.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto | 115.650.SJ.1 | 111.796.00.2 |


| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.651.00.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.651.JM.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.651.JV.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.651.JX.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.651.SI.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom | 115.651.SJ.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.652.00.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.652.JM.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.652.JV.1 | 111.796.00.2 |




| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.652.JX.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.652.SI.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz | 115.652.SJ.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.01.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.11.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.14.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.16.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.DW.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.JQ.5 | 111.796.00.2 |


| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.JT.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.KH.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.KJ.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.KK.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.KM.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.ID.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.QB.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.QD.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.883.QF.5 | 111.796.00.2 |

| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.01.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.11.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.14.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.16.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.DW.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.JQ.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.JT.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.KH.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.KJ.5 | 111.796.00.2 |


| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.KK.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.KM.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.ID.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.QB.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.QD.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.882.QF.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.660.11.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.660.21.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.660.DW.1 | 111.796.00.2 |

| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne | 115.660.JQ.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.770.11.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.770.21.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.770.DT.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.770.DW.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.770.JQ.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne | 115.770.KA.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, do miski WC Bambini | 115.770.79.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, do miski WC Bambini | 115.770.FY.5 | 111.796.00.2 |

| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, do miski WC Bambini | 115.770.LA.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, do miski WC Bambini | 115.770.SX.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, prostokątny, spłukiwanie z funkcją „stop”, z zabezpieczeniem | 115.893.14.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, prostokątny, spłukiwanie z funkcją „stop”, z zabezpieczeniem | 115.893.45.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający eberit Sigma10, prostokątny, spłukiwanie z funkcją „stop”, z zabezpieczeniem | 115.893.JT.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, prostokątny, spłukiwanie z funkcją „stop”, z zabezpieczeniem | 115.893.KJ.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, prostokątny, spłukiwanie z funkcją „stop”, z zabezpieczeniem | 115.893.KX.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający eberit Sigma10, prostokątny, spłukiwanie z funkcją „stop”, z zabezpieczeniem | 115.893.KY.1 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją „stop” | 115.758.01.5 | 111.796.00.2 |

| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją „stop” | 115.758.14.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją „stop” | 115.758.16.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją „stop” | 115.758.JQ.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją „stop” | 115.758.JT.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją „stop” | 115.758.KH.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją „stop” | 115.758.KJ.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją „stop” | 115.758.KK.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją „stop” | 115.758.KL.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją „stop” | 115.758.KM.5 | 111.796.00.2 |

| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją „stop” | 115.758.SN.5 | 111.796.00.2 |
|  | Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją „stop”, z zabezpieczeniem | 115.787.SN.5 | 111.796.00.2 |
|  | Płytka przykrywająca Geberit Sigma, z zabezpieczeniem | 115.765.11.1 | 111.796.00.2 |
|  | Płytka przykrywająca Geberit Sigma, z zabezpieczeniem | 115.765.46.1 | 111.796.00.2 |
|  | Płytka przykrywająca Geberit Sigma, z zabezpieczeniem | 115.798.00.1 | 111.796.00.2 |
|  | Płyta przykrywająca Geberit Sigma z zabezpieczeniem | 115.764.FW.1 | 111.796.00.2 |
|  | Płyta przykrywająca Geberit Sigma | 115.766.00.1 | 111.796.00.2 |
|  | Płyta przykrywająca Geberit Sigma | 115.766.SI.1 | 111.796.00.2 |
|  | Płyta przykrywająca Geberit Sigma | 115.768.11.1 | 111.796.00.2 |

| Nazwa przycisku | | Nr katalogowy przycisku | Pasuje do stelaża |
|---|---|---|---|
|  | Płyta przykrywająca Geberit Sigma | 115.768.21.1 | 111.796.00.2 |
|  | Płyta przykrywająca Geberit Sigma | 115.768.46.1 | 111.796.00.2 |
|  | Płyta przykrywająca Geberit Sigma | 115.768.GI.1 | 111.796.00.2 |
|  | Płytka przykrywająca Geberit Sigma, zlicowana z powierzchnią ściany | 115.698.00.1 | 111.796.00.2 |
|  | Płyta przykrywająca Geberit Sigma zlicowana z powierzchnią ściany | 115.696.00.1 | 111.796.00.2 |
|  | Płytka przykrywająca Geberit Sigma, zlicowana z powierzchnią ściany, z ramką | 115.699.00.1 | 111.796.00.2 |
|  | Płyta przykrywająca Geberit Sigma zlicowana z powierzchnią ściany, z ramką | 115.697.00.1 | 111.796.00.2 |
|  | System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy | 116.092.SG.6 | 111.796.00.2 |
|  | System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy | 116.092.SM.6 | 111.796.00.2 |