



## AT10F

### Podłączenie napięciowe urządzenia normalnie otwartego\*



\*Gdy temperatura spadnie poniżej zadanej urządzenie jest włączone (zawór się otwiera), funkcja-ogrzewanie

### Podłączenie napięciowe urządzenia normalnie zamkniętego\*



\*Gdy temperatura wzrośnie powyżej zadanej urządzenie jest włączone (zawór się otwiera), funkcja-chłodzenie