

Wskaźniki napięcia i ciągłości

PAN SolarCheck 1500V

Tester napięcia i ciągłości ze wskaźnikami LED i LCD, 12 - 1000 V AC / 1500 V DC, wskazanie pola wirującego & test RCD 30 mA

- Analogowy wyświetlacz LED i podświetlany cyfrowy wyświetlacz LCD
- Jednobiegunowe sprawdzanie fazy z alarmem dźwiękowym
- Latarka kieszonkowa LED
- Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
- Dołączane obciążenie do tłumienia napięcia rozproszenia w celu odróżnienia "prawdziwego" napięcia od napięcia rozproszenia
- **Test RCD 30 mA**
- Automatyczne odłączanie
- Ochrona przed wodą i pyłem IP 64
- dla niskich napięć do 24 V: zielony, do napięć niebezpiecznych od 50 V: czerwony
- Pomiar rezystancji od 1 Ω do 1999 Ω
- Test diod
- **Alarm wibracyjny i sygnał dźwiękowy zapewniają pewne informacje zwrotne w każdym środowisku**
- **Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej**
- **Bezstykowy tester napięcia 3-stopniowy (NCV)**
- Wyświetlacz pola obrotowego: zielona dioda LED dla prawego pola i czerwona dioda LED dla lewego pola

Zakres dostawy: Z przykręcanymi tulejami stykowymi zapewniającymi idealny styk w gniazdach wtykowych, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN SolarCheck 1500V
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 V - 1500 V
Napięcie przemienne AC (V~)	0,1 V - 1000 V
Rezystancja (Ω)	1 Ω - 1999 Ω
Akustyczny tester ciągłości (•)))	< 500 k Ω
Częstotliwość (Hz)	1 Hz - 950 Hz
Wymiary	260 x 75 x 34 mm
Waga (brutto/netto)	320 / 240 g
wymagana bateria:	2 x 1,5 V AAA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Dokładność	3 % - 5 %



PAN SolarCheck 1500V Video
DE:



PAN SolarCheck 1500V Video
EN:

