

Wskaźniki napięcia i ciągłości

PAN MV-1000A

Tester napięcia i ciągłości z wskaźnikiem LED 12 - 1000 V AC / DC, wskazanie pola wirującego & test RCD 30 mA

- dla niskich napięć do 24 V: zielony, do napięć niebezpiecznych od 50 V: czerwony
- 2-biegunowe wskazanie pola wirującego
- Jednobiegunowe sprawdzanie fazy z alarmem dźwiękowym
- Test RCD 30 mA
- Dołączane obciążenie do tłumienia napięcia rozproszenia w celu odróżnienia "prawdziwego" napięcia od napięcia rozproszenia
- Latarka kieszonkowa LED
- Automatyczne odłączanie
- Ochrona przed wodą i pyłem IP 64
- Certyfikat TÜV GS

Zakres dostawy: Z przykręcanymi tulejami stykowymi zapewniającymi idealny styk w gniazdach wtykowych, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN MV-1000A
Napięcie stałe DC (V=)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Napięcie przemienne AC (V~)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Akustyczny tester ciągłości (•)))	< 400 kΩ
Wymiary	265 x 73 x 34 mm
Waga (brutto/netto)	493 / 207 g
wymagana bateria:	2 x 1,5V AAA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



PAN MV-1000A Video DE:



PAN MV-1000A Video EN:

