

Wskaźniki napięcia i ciągłości

PAN MV-1000AD

Tester napięcia i ciągłości z wskaźnikiem LED 12 - 1000 V AC / DC, wskazanie pola wirującego & test RCD 30 mA

- Pomiar rezystancji od 1 Ω do 1999 Ω
- dla niskich napięć do 24 V: zielony, do napięć niebezpiecznych od 50 V: czerwony
- Analogowy wyświetlacz LED i podświetlany cyfrowy wyświetlacz LCD
- 2-biegunowe wskazanie pola wirującego
- Jednobiegunowe sprawdzanie fazy z alarmem dźwiękowym
- Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
- Test RCD 30 mA
- Dołączane obciążenie do tłumienia napięcia rozproszenia w celu odróżnienia "prawdziwego" napięcia od napięcia rozproszenia
- Latarka kieszonkowa LED
- Automatyczne odłączanie
- Ochrona przed wodą i pyłem IP 64
- Certyfikat TÜV GS

Zakres dostawy: Wyścielana torba, Z przykręcanymi tulejami stykowymi zapewniającymi idealny styk w gniazdach wtykowych, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN MV-1000AD
Napięcie stałe DC (V=)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Napięcie przemienne AC (V~)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Rezystancja (Ω)	1 Ω - 1999 Ω
Akustyczny tester ciągłości (•)))	< 400 k Ω
Wymiary	260 x 74 x 34 mm
Waga (brutto/netto)	432 / 263 g
wymagana bateria:	2x 1,5V AAA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Dokładność	3,0 % - 5,0 %



PAN MV-1000AD Video DE:



PAN MV-1000AD Video EN:

